

## أصباغ الديكور والمباني

### معلومات فنية عامة

المصطلحات الفنية	1
تحضير السطح قبل عملية الدهان	2
حسابات الكلفة الخاصة بأعمال الأصباغ	3
الصحة والسلامة	4
استعمال الأصباغ	5
جداول تحري الخلل وإصلاحه عند استعمال الرش اللاهوائي	6
انظمة الدهان	7
جداول التحويل	8

### الأصباغ المائية (أصباغ الإملشن) أو الأصباغ المستحلبة

ناشونال اكريليك برايمر (مائي)	001
ناشونال بي في آيه ماسونري برايمر سيلر	002
ناشونال بنترينغ سيلر	003
ناشونال ستوكو فلر (معجون داخلي)	004
ناشونال بلوك فلر	005
ناشونال جوينت فلر	006
ناشونال كراك فلر	007
ناشونال بلاستيك املشن	008
ناشونال نايس املشن	009
ناشونال مات املشن	010
ناشونال سوپر مات املشن	011
ناشونال اكريليك سوپر املشن	012
ناشونال ايعشيل املشن (مات)	013
ناشونال ايعشيل املشن (سلكي)	014
ناشونال ايعشيل املشن (نصف لمعه)	015
ناشونال ايعشيل أنتي فنجل املشن (مقاوم للفطريات / العفن)	016
ناشونال اكريليك ايعشيل جولد (ذهبي)	017
ناشونال جلوس املشن	018
ناشونال ويذر ريزست (مات)	019
ناشونال ويذر ريزست (سلكي)	020
ناشونال اكريليك ويذر ريزست (مات)	021
ناشونال اكريليك ويذر ريزست (سلكي)	022

ناشونال اكريل املشن 1	023
ناشونال اكريل املشن 2	024
ناشونال سليكوون املشن (مات)	025
ناشونال سليكوون املشن (سلكي)	026
ناشونال ديفندم (ويدر شيلد اكستيريور)	027
ناشونال بروتكت سيل	028
ناشونال شيلد توب كوت – جلوس	029
ناشونال شيلد توب كوت – سلكي	030
ناشونال شيلد اكستيريور فلر ( معجون خارجي)	031
ناشونال تنس كورت (توب كوت)	032
ناشونال انسيكت ريزست (مائي)	033

## الأصباغ المحببة – أصباغ التكتشر المائية

ناشونال تكس برايمر	034
ناشونال سوپر فاين تكس	035
ناشونال ميني تكس (تكتشر)	036
ناشونال سويس ساندتكس (تكتشر)	037
ناشونال تكس (تكتشر)	038
ناشونال تكس بدون ماربل (تكتشر)	039
ناشونال جرافيو- ديكور (تكتشر)	040
ناشونال سينبلاست (تكتشر)	041
ناشونال شيلد الترا سلك	042
ناشونال شيلد فاين سلك (تكتشر)	043
ناشونال شيلد تكس سلك (تكتشر)	044
ناشونال شيلد لونغ لايف – تراديشنال تكس (تكتشر)	045
ناشونال شيلد لونغ لايف – أنتيك تكس (تكتشر)	046
ناشونال شيلد لونغ لايف – كلاسيك تكس (تكتشر)	047

## سبيري بلاستر (قسارة رش)

ناشونال سبيري بلاستر – فاين (ناعم)	048
ناشونال سبيري بلاستر – متوسط الخشونة	049
ناشونال سبيري بلاستر – خشن	050



## الأصباغ الألكيدية (الزيتية) - سولفنت

ناشونال رد أكسيد برايمر	051
ناشونال رد ليد برايمر	052
ناشونال زنك كرومات برايمر	053
ناشونال وود برايمر	054
ناشونال سننتك أندركوت	055
ناشونال فلات / مات سننتك إنامل	056
ناشونال سننتك إنامل جلوس 1	057
ناشونال سننتك إنامل جلوس 2	058
ناشونال إيكو إنامل (خالي من الرصاص)	059
ناشونال وود ستين (الكيدي / زيتي)	060
ناشونال سننتك فارنيش - جلوس 1	061
ناشونال صبغ المنيوم	062
ناشونال صبغ كمو فلاج	063
ناشونال صبغ همر فنش	064
ناشونال صبغ بلاك بورد	065
ناشونال صبغ جرين بورد	066

## أصباغ عازلة للماء

ناشونال بوليدكس (عازل للماء)	067
ناشونال هايبلون (عازل للماء)	068
ناشونال بوليوريثين مشبع بالقار	069

## تايل كوتينغ / ستون فنش / ماربرت فنش

ناشونال بي في ايه ماسونري برايمر ابيض	070
ناشونال نيوتكس (رشة تكستشر)	071
ناشونال تكسو كومباوند	072
ناشونال اكريليك روك توب كوت	073
ناشونال ثين توب كوت	074
ناشونال بوليوريثين توب كوت	075
ناشونال جارد برايمر للاسمنت - شفاف	076
ناشونال جارد برايمر - ابيض	077
ناشونال انتر جارد هاي بيلد (رشة تكستشر)	078
ناشونال ايلاستو برايمر	079

ناشونال ايلاستو ماستك	080
ناشونال ثين ايلاستك	081
ناشونال ستون اكريليك برايمر	082
ناشونال اكريليك ستون فنش	083
ناشونال ماربرت فنش	084

## مالتى كلر فنش

ناشونال ملتي كلر فنش	085
ناشونال ملتي كلر جليز كوت	086

## أصبغ الأرضيات

ناشونال جارد ايبوكسي فلورينغ توب كوت	087
ناشونال جارد ايبوكسي فلورينغ برايمر (أس . أف)	088
ناشونال جارد ايبوكسي فلورينغ توب كوت (أس . أف)	089
ناشونال جارد هفي ديوتي ايبوكسي فلور سكريد	090
ناشونال جارد فلكسبل ايبوكسي فلورينغ توب كوت (أس . أف)	091
ناشونال جارد ايبوكسي غلاس كوت	092
ناشونال جارد ايبوكسي فلر (أس.أف)	093
ناشونال أكوا ايبوكسي برايمر (ايبوكسي مائي)	094
ناشونال أكوا ايبوكسي توب كوت (ايبوكسي مائي)	095
ناشونال أكوا اكريليك فلورينغ برايمر	096
ناشونال أكوا اكريليك فلورينغ توب كوت	097
ناشونال أكوا بوليوريثين فلورينغ برايمر	098
ناشونال أكوا بوليوريثين فلورينغ توب كوت	099
ناشونال اليفاتيك بوليوريثين هاي بيلد	100
ناشونال بوليوريثين فلورينغ هاي بيلد	101

## أصبغ الطررق والأرصفة

ناشونال رود ماركر	102
ناشونال صبغ فلورسنت	103
ناشونال اكريليك رود ماركينغ	104

## أصباغ النتروسليلوز (ناري) والبوليوريثين للسيارات والمفروشات

ناشونال نتروسليلوز (ناري) برايمر سرفيسر	105
ناشونال نترو سليلوز (ناري) ساندنغ سيلر	106
ناشونال نترو سليلوز (ناري) بوتى	107
ناشونال نترو سليلوز (ناري) وود فلر	108
ناشونال معجون للخشب الطبيعي (ناري)	109
ناشونال نترو سليلوز (ناري) أوتو لكر توب كوت	110
ناشونال اوتو لكر نتروسليلوز (ناري) ميتاليك	111
ناشونال نتروسليلوز (ناري) - جولد	112
ناشونال نتروسليلوز (ناري) أوتو لكر كلير	113
ناشونال نترو سليلوز (ناري) بيرل فنش	114
ناشونال نترو سليلوز (ناري) كراكينغ كلير	115
ناشونال نترو سليلوز (ناري) كراكينغ لكر	116
ناشونال بوليوريثين وود ساندنغ سيلر (1:4)	117
ناشونال بوليوريثين وود ساندنغ سيلر (1:2)	118
ناشونال بوليوريثين وود كلير (1:4)	119
ناشونال بوليوريثين وود كلير (1:2)	120
ناشونال بوليوريثين برايمر	121
ناشونال بوليوريثين وود برايمر ابيض (1:4)	122
ناشونال بوليوريثين وود توب كوت (1:4)	123
ناشونال بوليوريثين وود توب كوت (1:2)	124
ناشونال بوليوريثين وود ايزوليتور	125
ناشونال بوليوريثين ميتاليك	126
ناشونال بوليوريثين همر فنش بيرل	127
ناشونال بوليوريثين هاي بيلد	128
ناشونال نتروسليلوز (ناري) وود ستين	129
ناشونال دي واي وود ستين	130
ناشونال دي واي وود ستين (ماركت كواليتي)	131
ناشونال اسيد كيورينغ لكر	132
ناشونال وود بريزرفتف (ماده حافظه للخشب)	133
ناشونال ثين كويك دراى (سريع الجفاف)	134
ناشونال ثين فارنيش	135
ناشونال ثين بيرل فنش	136
ناشونال بوليستر بوتى (معجون حديد)	137
ناشونال بوليستر كلير	138
ناشونال 2 ك فنش	139
ناشونال 2 ك كلير	140



## أصباغ فاير ريتاردنت (مبطنة لإنتشار اللهب)

ناشونال صبغ فاير ريتاردنت فارنيس (مبطئ لانتشار اللهب)	141
ناشونال صبغ انتوميست	142
ناشونال صبغ انتوميست دبليو (مائي)	143

## أصباغ بتيومينية

ناشونال صبغ بتيومين أملشن	144
ناشونال صبغ بتيومين أملشن مطاطي	145
ناشونال صبغ بتيومين (سولقت بيس)	146

## مواد لاصقة

ناشونال وايت جلو (غراء ابيض)	147
ناشونال تايل ادهيسف (لاصق البلاط)	149
ناشونال سوبر - كت (لاصق مطاط نيوبرين)	149

## أصباغ ومواد خصوصية

ناشونال اكريليك برايمر (سولقت)	150
ناشونال ووش برايمر	151
ناشونال بنترينغ سيلوكسين برايمر سيلر	152
ناشونال سليكوفون برايمر سيلر	153
ناشونال أكوا سيلوكسين برايمر	154
ناشونال سلك تاتش سولقت (اس . بي)	155
ناشونال ستوكو انتيكا	156
ناشونال سبشل ايفكت	157
ناشونال قلقت انتيك	158
ناشونال بيرل جليز	159
ناشونال اكوا بيرل فنش	160
ناشونال اكريليك كلير جليز كوت	161
ناشونال جليز كوت كلير	162
ناشونال أليفاتيك اكريليك هاي بيلد	163
ناشونال فنجل ووش (مبيد للفطريات)	164
ناشونال ووتر ريبيلنت (طارد للماء) - مائي الأساس	165

ناشونال ووتر ريبيلنت (طارذ للماء) - سولفت	166
ناشونال دكت كوتينغ (عازل لانابيب التكييف)	167
ناشونال "كافالير" صبغ عازل للحرارة	168
ناشونال رست ريموفر / كونفيرتر (مزيل الصدأ)	169
ناشونال بينت ريموفر (مزيل الدهان)	170
ناشونال فايبر	171
ناشونال اكوا اكريليك برايمر	172
ناشونال سبري بلاستر خشن - خارجي	173
ناشونال جارد اندركوت هاي بيلد	174
ناشونال سينتس	175
ناشونال اكوا بوليوريثين توب كوت	176
ناشونال سكمبل جليز	177
ناشونال مات املشن مع Teflon® surface protector	178
ناشونال ايغشيل املشن سلكي مع Teflon® surface protector	179
ناشونال جلوس املشن مع Teflon® surface protector	180
ناشونال اكريليك روك توب كوت مع Teflon® surface protector	181
ناشونال بوليوريثين توب كوت مع Teflon® surface protector	182
ناشونال بوليوريثين وود كلير 1:4 مع Teflon® surface protector	183
ناشونال بوليوريثين وود كلير 1:2 مع Teflon® surface protector	184
ناشونال سليكونايزيد اكريليك سيلانت ابيض	185
ناشونال نظام دكشيلد CPD ماني الاساس	186
ناشونال اكوستينغ كوتينغ	187
ناشونال شيلد ايكستيريور فلر (معجون خارجي/سولفت)	188